

PUESTA EN MARCHA



1) Como conectar el MediaVr (server).



- 1** El MediaVr es un rip NAS (server).
- 2** Conecte el MediaVr a su red, conéctelo al router o al switch (preferible Cat 6).
- 3** Conecte la Fuente de alimentación al servidor.
- 4** Pulse el botón de inicio.

Para acceder al servidor web del MediaVr, clic aquí <http://mediavr/ripstatus.php>



2) Como conectar el MediaV (reproductor de medios).

5



6



7



8



5

El MediaV es un reproductor de medios.


6

Conecte el MediaV a su red, conéctelo al router o al switch, conecte un cable HDMI desde el MediaV a la TV y encienda la TV.

7

Ponga las pilas en el mando a distancia. Conecte la fuente de alimentación al MediaV.

8

Pulse el botón de encendido  en el mando a distancia o en el MediaV.

Para acceder al servidor web del MediaV, clic aquí <http://visonos:8080>